

Regulamin korzystania z windy osobowej

1. Regulamin dotyczy korzystania z windy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach i obowiązuje wyłącznie na jej terenie.
2. Korzystanie z windy odbywa się za zgodą osoby upoważnionej do jej uruchomienia i pod nadzorem tej osoby. Osoby te wyznacza dyrektor szkoły.
3. Klucz do otwarcia i uruchomienia windy znajduje się na dyżurce i mogą pobierać go wyłącznie osoby upoważnione (wyznaczeni pracownicy szkoły).
4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uczniowie mogą korzystać z windy wyłącznie pod opieką osoby upoważnionej do uruchomienia windy. W przypadku przejazdu osoby na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością z windy może korzystać tylko jedna taka osoba pod opieką osoby upoważnionej do uruchomienia windy.
5. Drzwi otwierają się i zamykają automatycznie.
6. Korzystanie z windy jest dozwolone jedynie przy oświetlonej kabinie.
7. Przed rozpoczęciem jazdy, urządzenie należy uruchomić pastylką kontroli dostępu. Urządzenie będzie w trybie aktywnym przez 2 minuty. Jeśli czas wejścia do windy wydłuży się, należy użyć pastylkę kontroli ponownie wewnątrz kabiny.
8. Podczas jazdy windą należy stać spokojnie, nie wolno opierać się o drzwi, nie wolno skakać lub w inny sposób poruszać kabiną.
9. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby nadzorującej korzystanie z windy, czyli osoby upoważnionej.
10. W kabinie zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
11. O wszelkich niedokładnościach w działaniu windy natychmiast należy powiadomić dyrekcję szkoły, a gdy jest to niemożliwe – innego pracownika szkoły.
12. Zabrania się przewożenia w kabinie windy przedmiotów, które wskutek wagi i kształtu mogą niszczyć podłogę i ściany kabiny.
13. W przypadku zatrzymania windy w wyniku zadziałania czynników zewnętrznych (np. chwilowy zanik napięcia zasilania) należy odczekać minutę i jeżeli w tym czasie winda nie rozpocznie kontynuowania jazdy lub nie wykona zjazdu awaryjnego, można wezwać pomoc przy pomocy pomarańczowego (środkowego) przycisku na panelu sterującym – przytrzymanie przycisku przez 3 do 5 sekund powoduje nawiązanie połączenia z firmą serwisującą windę.
14. Przycisk zatrzymania awaryjnego należy używać wyłącznie w sytuacji zagrożenia.
15. Kategorycznie zabrania się podejmowania prób korzystania z windy w sytuacji, gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis OUT OF ORDER.
16. Jeśli przez błąd, przypadek nastąpi zablokowanie czerwonego przycisku, należy delikatnie przekręcić przycisk w celu odblokowania.
17. W sytuacji pożaru lub innego zagrożenia budynku zabrania się używania windy.