



- UWAGI:**
- Usunąć warstwy starego pokrycia.
  - Zamontować listwy montażowe na wspornikach wkręcanych w kołki rozporowe do istniejącego stropu.
  - Miedzy listwami rozłożyć 2 warstwę wełny mineralnej jako termoizolację.
  - Miedzy listwami a stropem rozłożyć 1 warstwę wełny mineralnej jako termoizolację.
  - Wykonać pełne deskowanie.
  - Blache falista przymocować na wkrety samowierćące (blachowkręty).
  - Kominy zabezpieczyć wykonując czapy kominowe oraz obić ścianki komina blacha trapezowa T-8 na stelażu.
  - Okucia i obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>KIER - BUD</div><div>COMPLEX</div><div><small>inż. JACEK KIEREPIKA</small></div></div></div> <div><div>Biuro Usług Inżynierskich</div><div>KIER-BUD COMPLEX inż. Jacek Kierepka</div><div>Majdan Sieniawski 398B,</div><div>37-534 Adamówka</div></div> <div><div>Nr rysunku:</div><div>A-5</div><div>Skala:</div><div>1:100</div></div> <div><div>Data:</div><div>Luty 2023</div></div>